

# Anbauanleitung - Scheibengitter passend für Scania R

Anbauteil eines Drittanbieters, kein Originalteil des Lkw-Herstellers

Es wird empfohlen, den Anbau zu zweit vorzunehmen. Achten sie darauf, den Lack des Fahrzeugs nicht zu zerkratzen.

Benötigtes Werkzeug:

- Bohrmaschine mit Stahlbohrer (Durchmesser 11mm)
- Knarre mit 13er Nuss
- Kreide/Edding/Reißnadel
- Einpresswerkzeug für Einpresshülsen

1. Entriegeln und öffnen sie die Wartungsklappe so weit, dass die Halterungen des Scheibengitters von oben hinter die Wartungsklappe geschoben werden können
2. Schieben sie die Halter des Scheibengitters von oben in den entstandenen Spalt und richten es mittig aus
3. Öffnen sie die Wartungsklappe nun vollständig und drücken sie das Scheibengitter an beiden Enden gegen die Klappe
4. Markieren sie nun mit Kreide/Edding/Reisnagel die Position der Löcher der Halter auf dem Rahmen der Wartungsklappe innen.
5. Nehmen sie nun das Scheibengitter ab
6. Bohren sie die markierten Stellen nun mit dem Stahlbohrer 11mm
7. Pressen sie die Einpressmuttern in die gebohrten Löcher ein
8. Positionieren sie das Scheibengitter wie in Nr. 2 und 3
9. Fixieren sie 4 Schrauben M8x25 mit Unterlegscheiben
10. Richten sie das Scheibengitter noch einmal aus und ziehen sie alle Schrauben mit Knarre und 13er Nuss gut fest