

# Anbauanleitung - Numberplate (außer passend für Scania)

Anbauteil eines Drittanbieters, kein Originalteil des Lkw-Herstellers

Es wird empfohlen, den Anbau zu zweit vorzunehmen. Achten sie darauf, den Lack des Fahrzeugs nicht zu zerkratzen.

Benötigtes Werkzeug:

- Bohrmaschine mit Stahlbohrer (Durchmesser 11mm)
- Knarre mit 13er Nuss
- 13er Ring-Gabelschlüssel
- Kreide/Edding/Reißnadel
- Einpresswerkzeug für Einpresshülsen

1. Halten sie das Numberplate unter die Stoßstange und markieren sie mit Reißnadel oder Kreide die beiden Löcher der Halter.

2. Nehmen sie das Numberplate von der Stoßstange ab.

3. Bohren sie an den zuvor markierten Stellen Löcher mit 11mm Durchmesser in den Stoßstangenträger und setzen sie zwei Einpresshülsen M8 in den Stoßstangenträger.



6. Setzen sie nun das Numberplate unter die Stoßstange und ziehen beide Schrauben handfest an

7. Richten sie das Numberplate an der Stoßstange aus und ziehen beide Schrauben fest.

8. Befestigen sie das Nummernschild am Numberplate.

