

Anbauanleitung - Seitenrohre passend für DAF XF 106

Anbauteil eines Drittanbieters, kein Originalteil des Lkw-Herstellers

Es wird empfohlen, den Anbau zu zweit vorzunehmen. Achten sie darauf, den Lack des Fahrzeugs nicht zu zerkratzen.

Benötigtes Werkzeug:

- Bohrmaschine mit Stahlbohrer (Durchmesser 11mm)
- Knarre mit 13er Nuss
- 13er Ring-Gabelschlüssel
- Kreide/Edding/Reißnadel
- Einpresswerkzeug für Einpresshülsen

1. Montieren sie die mitgelieferten Halter an den Eckrohren. Ziehen sie alle Schrauben handfest an, sodass die Halter beweglich bleiben.

2. Halten sie die Eckrohre unter das Fahrzeug und schrauben sie die seitlichen Halter handfest am Einstieg an.



3. Zeichnen sie mit Reißnadel oder Kreide die Löcher der vorderen Halter am Stoßstangenträger an.

4. Nehmen sie nun die Eckrohre von der Stoßstange ab.

5. Bohren sie an den zuvor markierten Stellen Löcher mit 11mm Durchmesser in den Stoßstangenträger und setzen sie zwei Einpresshülsen M8 in den Stoßstangenträger.



6. Setzen sie nun die Eckrohre unter die Stoßstange und ziehen alle Schrauben handfest an
7. Richten sie die Eckrohre an der Stoßstange aus und ziehen alle Schrauben fest.