

Anbauanleitung - Eckrohr passend für MAN TGX Euro6

Anbauteil eines Drittanbieters, kein Originalteil des Lkw-Herstellers

Es wird empfohlen, den Anbau zu zweit vorzunehmen. Achten sie darauf, den Lack des Fahrzeugs nicht zu zerkratzen.

Benötigtes Werkzeug:

- Bohrmaschine mit Stahlbohrer (Durchmesser 11mm)
- Knarre mit 13er Nuss
- 13er Ring-Gabelschlüssel
- Kreide/Edding/Reißnadel
- Einpresswerkzeug für Einpresshülsen

1. Halten sie das Eckrohr unter die Stoßstange und entfernen sie die Schraube am Einstieg.
2. Befestigen sie das Eckrohr mit der entfernten Schraube am Einstieg.



3. Zeichnen sie mit Reißnadel oder Kreide die Löcher der vorderen Halter am Stoßstangenträger an.

4. Nehmen sie nun das Eckrohr von der Stoßstange ab.

5. Bohren sie an den zuvor markierten Stellen Löcher mit 11mm Durchmesser in den Stoßstangenträger und setzen sie zwei Einpresshülsen M8 in den Stoßstangenträger.



6. Setzen sie nun das Eckrohr unter die Stoßstange und ziehen alle Schrauben handfest an

7. Richten sie das Eckrohr an der Stoßstange aus und ziehen alle Schrauben fest.

