

Anbauanleitung Old School Sonnenblende (18422)



Bild 1: Den mittleren Halter zuerst an den Gewinden der Originalhalterung festschrauben.
Zusätzlich die Löcher am Halter bohren.



Bild 2: Danach die äußeren beiden Halter an der Sonnenblende anschrauben, ausrichten und am Fahrerhaus anzeichnen.
Dann 2 Löcher pro Seite bohren und Gewindebüchsen einpressen.



Bild 3: Dann die Halter und die Sonnenblende hinschrauben und danach die seitlichen Halter anschrauben.

Dazu die kurzen Halter die Original dran sind, dran lassen.