

Anbauanleitung - Eckrohre passend für Volvo FH4

Anbauteil eines Drittanbieters, kein Originalteil des Lkw-Herstellers

Es wird empfohlen, den Anbau zu zweit vorzunehmen. Achten sie darauf, den Lack des Fahrzeugs nicht zu zerkratzen.

Benötigtes Werkzeug:

- Knarre mit 13er Nuss
- 17er Ring-Gabelschlüssel

1. Montieren sie die mitgelieferten Haltewinkel an den Eckrohren. Es sind Haltewinkel für die Montage unter der Kunststoff-Spoilerlippe oder für die Montage an Fahrzeugen ohne zusätzliche Spoilerlippe enthalten. Ziehen sie die Muttern handfest an, sodass die Haltewinkel beweglich bleiben.



2. Halten sie die Eckrohre in der gewünschten Montageposition ans Fahrzeug und identifizieren sie die zu lösenden Schrauben unter der Stoßstange



3. Lösen sie die Schrauben und halten das Eckrohr in der Montageposition ans Fahrzeug
4. Setzen sie nun alle Schrauben an und ziehen sie handfest an.
5. Richten sie das Eckrohr aus, sodass die Abstände zur Stoßstange gleich sind.
6. Ziehen sie alle Schrauben und Muttern fest.