

Anbauanleitung - Numberplate passend f. Scania New Gen

Anbauteil eines Drittanbieters, kein Originalteil des Lkw-Herstellers

Es wird empfohlen, den Anbau zu zweit vorzunehmen. Achten sie darauf, den Lack des Fahrzeugs nicht zu zerkratzen.

Benötigtes Werkzeug:

- Knarre mit Torx 40 Nuss
- Unterlegscheiben M8

1. Entfernen sie die beiden Schrauben an der Unterseite der Stoßstange.
2. Legen sie das Numberplate an, so dass die Halter an den Löchern der originalen Schrauben ausgerichtet sind.
3. Gleichen sie eventuelle Unebenheiten zwischen Stoßstange und Numberplate mit M8-Unterlegscheiben aus.



4. Ziehen sie die beiden Schrauben handfest an. Sollten die Schrauben zu kurz sein, verwenden sie M8-Edelstahlschrauben aus dem Fachhandel.
5. Richten sie das Numberplate an der Stoßstange aus und ziehen beide Schrauben fest.
6. Befestigen sie das Nummernschild am Numberplate.

