

Bedienungsanleitung für Scania -S Modell



Damit die Böden richtig liegen müssen sie vorderes Plastik abbauen, dann können sie die Böden richtig und ganz reinlegen. Das sehen sie auf den Bilder ebenfalls. Dann können sie das Plastik wieder einbauen.

Danach müssen sie die Seitenleiste ausbauen auf beiden Seiten, dort sind 2 Schrauben die sie rausschrauben müssen, dann legen sie die Böden richtig ein und bauen daraufhin alles wieder ein.

Wenn ein Modell mit Druck in der Mitte vorhanden ist, müssen besonders auf den Kühlschrank aufpassen, denn wenn man diesen öffnet, kann es passieren das der Druck zerkratzt wird durch die Kühlschranktür. Das kann nur passieren wenn ein Druck vorhanden ist. Heben sie den Kühlschrank dafür einfach ein bisschen an.